



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

FME разъемы



FME разъемы - используются для соединения оконечных устройств (систем подвижной связи, радиоудлинителей, сотовых терминалов и т.д.) с мобильными антеннами и адаптированы к интерфейсам UHF, Mini UHF, TNC, BNC и N. Конструктив гнездовой части коннектора (rotating nipple) позволяет ей вращаться на 360° с последующей фиксацией соединения накидной гайкой, что обеспечивает гибкость при подключении мобильной аппаратуры связи. Разъемы FME рассчитаны на импеданс 50 Ом и предназначены для работы на частотах до 2 ГГц включительно.

Наименование
FME-8001A (RG-58/U) гнездо обжимное прямое
FME-8001B (RG-59/U) гнездо обжимное прямое
FME-8001X (RG-8/X, 5D-FB) гнездо обжимное прямое
FME-8015A (RG-58/U) штекер обжимной прямой
FME-8015D (RG-174/U) штекер обжимной прямой
FME-8015X (RG-8/X, 5D-FB) штекер обжимной прямой