



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

ISO Cleaner Raychman - универсальный очиститель



ISO Cleaner Raychman - препарат, в основе которого находится изопропанол высокой очистки, после высыхания которого не остаётся следов. Изопропиловый спирт имеет высокую совместимость с различными материалами, высыхает в течение нескольких минут и легко растворяет даже сильные загрязнения. Этот классический очиститель имеет высокую пожароопасность, поэтому поставляется в виде аэрозоля, обеспечивающего безопасность при использовании очистителя и точное дозирование препарата.

По сравнению с промышленными упаковками не требует особых мер безопасности при хранении. В качестве вытеснителя в аэрозоле применяется углекислый газ, который так же уменьшает воспламеняемость аэрозоля.

Выгодная цена!

Применение

- Может применяться в качестве универсального очистителя электрического оборудования, точной механики и оптического оборудования.
- Кроме всего прочего отлично очищает оптические линзы, зеркала, глянцевые поверхности, при этом не оставляя разводов после испарения.
- Применяется для очистки аудио и видео головок

- Очищает движущиеся части механизмов, резиновые ролики, шестерёнки и т.д.

Рекомендации по использованию

- ISO Cleaner Raychman снабжается опциональной удлинительной трубкой, позволяющей аккуратно дозировать и с высокой точностью применять препарат. Аэрозоль может распыляться и в перевернутом положении, обеспечивая возможность доступа даже в труднодоступные места.
- Нельзя распылять аэрозоль непосредственно на аудио и видео головки, используйте для этого тампоны, смоченные в растворителе. Не позволяйте растворителю проникать внутрь корпуса головки.
- При очистке оптики необходимо помнить, что нельзя очищать препаратом линзы и зеркала, изготовленные из оптического пластика, зеркальные поверхности (например в рефлексных камерах и лазерных системах). В случае возникновения сомнений проконсультируйтесь с представителем производителя подобного оборудования.
- При использовании препарата в серийном производстве предварительно протестируйте совместимость ISO Cleaner Raychman с пластиками типа полистерена или поликарбоната.

Изопропиловый спирт горюч. Запрещается распылять препарат на оборудование, находящееся под напряжением. Необходимо избегать любых потенциальных источников возгорания и проведения работ вблизи открытого пламени.

Варианты поставки

Аэрозольный баллон 200 мл / 400 мл.

Аналоги

- Kontakt IPA - CRC Industries (Бельгия)