



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Kontakt IPA CRC - универсальный очиститель



Kontakt IPA CRC - препарат, в основе которого находится изопропанол высокой очистки (99.7%), после высыхания которого не остаётся следов. Изопропиловый спирт имеет высокую совместимость с различными материалами, высыхает в течение нескольких минут и легко растворяет даже сильные загрязнения. Этот классический очиститель имеет высокую пожароопасность, поэтому поставляется в виде аэрозоля, обеспечивающего безопасность при использовании очистителя и точное дозирование препарата.

По сравнению с промышленными упаковками не требует особых мер безопасности при хранении. В качестве вытеснителя в аэрозоле применяется углекислый газ, который так же уменьшает воспламеняемость аэрозоля.

Применение

- Может применяться в качестве универсального очистителя электрического оборудования, точной механики и оптического оборудования.
- Кроме всего прочего отлично очищает оптические линзы, зеркала, глянцевые поверхности, при этом не оставляя разводов после испарения.
- Применяется для очистки аудио и видео головок
- Очищает движущиеся части механизмов, резиновые ролики, шестерёнки и т.д.

Рекомендации по использованию

- Kontakt IPA CRC снабжается опциональной удлинительной трубкой, позволяющей аккуратно дозировать и с высокой точностью применять препарат. Аэрозоль может распыляться и в перевернутом положении, обеспечивая возможность доступа даже в труднодоступные места.
- Нельзя распылять аэрозоль непосредственно на аудио и видео головки, используйте для этого тампоны, смоченные в растворителе. Не позволяйте растворителю проникать внутрь корпуса головки.
- При очистке оптики необходимо помнить, что нельзя очищать препаратом линзы и зеркала, изготовленные из оптического пластика, зеркальные поверхности (например в рефлексных камерах и лазерных системах). В случае возникновения сомнений проконсультируйтесь с представителем производителя подобного оборудования.
- При использовании препарата в серийном производстве предварительно протестируйте совместимость Kontakt IPA CRC с пластиками типа полистерена или поликарбоната.

Изопропиловый спирт горюч. Запрещается распылять препарат на оборудование, находящееся под напряжением. Необходимо избегать любых потенциальных источников возгорания и проведения работ вблизи открытого пламени.

Технические характеристики

- Цвет и внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость
- Точка возгорания: + 12°C
- Скорость испарения (для эфира = 1) : около 11
- Содержание изопропилового спирта: не менее 99,7%
- Содержание воды: менее 0,2 %
- Плотность при +20 °C - 0,79 г/см²

Расход средства

- Не нормируется

Стандартная упаковка

- Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)

Аналоги

- [Kontakt IPA - Raychman \(Россия\)](#)